



## Stofzuiger S 07



# GEBRUIKSAANWIJZING

Cleanfix Benelux BV

T + 31 (0)499-55 00 33

F+31 (0)499-55 00 60



Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Cleanfix stofzuiger S 07**.

U heeft een toproduct gekocht, dat is gemaakt met veel zorgvuldigheid.

Wij wensen u veel werkplezier met deze machine!

## **ALGEMEEN**

Deze handleiding is bedoeld voor het personeel die met het apparaat moet omgaan.

- Lees eerst deze gebruiksaanwijzing voordat u de machine in gebruik neemt. U vindt hierin belangrijke instructies over gebruik, onderhoud en veiligheid.
- Hierdoor beheerst u de machine volledig. Dit is veiliger voor uzelf en voorkomt onnodige schade aan uw machine.
- De fabrikant/importeur is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of zaken die ontstaan door verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud aan de machine.

## **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

U dient deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voordat u de machine in gebruik stelt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een makkelijk toegankelijke plaats.

De machine mag alleen gebruikt worden door personen die over de werkwijze geïnstrueerd zijn en uitdrukkelijk opdracht hebben om met de machine te werken.

## **INHOUD**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Technische gegevens         | Blz. 2 |
| Bedieningselementen         | Blz. 3 |
| Bediening van de stofzuiger | Blz. 4 |
| Veiligheidsvoorschriften    | Blz. 7 |

## TECHNISCHE GEGEVENS S 07

|                |                |
|----------------|----------------|
| Vermogen       | 1200 W / 230 V |
| Vacuümvermogen | 29 kPa         |
| Inhoud stofzak | 10 liter       |
| Geluidsniveau  | 64 dB          |
| Kabellengte    | 15 meter       |
| Zuigslang      | 2,2 meter      |
| Gewicht        | 6,2 kg         |
| Afmetingen     | 32/32/30 cm    |

### S 07 wordt geleverd inclusief:

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 107.256 | Zuigslang 2,2 mtr met handbuis |
| 645.002 | Zuigbuis verchroomd 2 stuks    |
| 646.200 | Parketzuigmond                 |
| 107.150 | Afneembare netsnoer , 15 meter |
| 107.101 | Zwenkwiel, per stuk            |
| 107.102 | Vast wiel, per stuk            |
| 107.104 | Motorfilter                    |
| 107.105 | Hoofdfilter                    |
| 107.106 | Ketelklem, per stuk            |
|         | Stofzak 1 stuk                 |

### Accessoires:


|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 107.430 | Stofzakken, 10 stuks per pak      |
| 107.431 | Vlies-stofzakken, 5 stuks per pak |
| 107.450 | HEPA filter                       |
| 645.103 | Combinatiezuigmond                |
| 645.004 | Meubelzuigmond                    |
| 645.006 | Kierenzuiger                      |
| 645.005 | Plumeauborstel                    |
| 022.015 | Telescoopbuis 60cm tot 100 cm     |
| 900.670 | Handbuis Ø 35 mm                  |

## BEDIENING VAN DE S 07



## VERVOLG :BEDIENING VAN DE S 07

Op de handbuis zit een vacuümregelaar. Hiermee kunt u de zuigkracht van de stofzuiger regelen. Indien deze geheel dicht is, heeft u veel zuigkracht. Indien geheel open, heeft u minder zuigkracht.



Wat moet u doen/controleren voordat u met de stofzuiger gaat werken:


- Zit de stofzak er goed in? Gebruik de stofzuiger niet als er geen stofzak in zit.
- Is de zuigslang goed aangesloten?
- Zijn de handbuis, zuigbuisdelen en de zuigmond stevig in elkaar geschoven?
- Zit de stekker in het stopcontact?
- Zet de stofzuiger aan met de aan-/uitschakelaar.

Bent u klaar met stofzuigen?

- Zet de stofzuiger uit met de aan-/uitschakelaar.
- Trek de stekker uit het stopcontact en wikkel deze (boven) op de daarvoor bestemde haken (boven op de deksel).

### Vervangen van een stofzak

- Zorg dat de stofzuiger uitgeschakeld is en de stekker niet in het stopcontact zit.
- Neem de zuigslang van van de stofzuiger.
- Doe de ketelklem naar boven om de deksel los te maken.
- Schuif de volle stofzak voorzichtig uit de stofzakaansluiting.
- Vouw de nieuwe stofzak uit en schuif deze in de aan de binnenkant stofzakaansluiting.
- Plaats de deksel op de ketel en maak deze weer goed vast door de ketelklem naar beneden te schuiven.




## VERVOLG: BEDIENING VAN DE S 07

### Vervangen van de filters

Voor het behoud van de stofzuiger moet u regelmatig het hoofdfilter en het motorfilter reinigen of vervangen.

De filters kunt u uitkloppen of bij erge vervuiling afspoelen met lauwwarm water met evt. een beetje reinigingsmiddel. Filter laten drogen. Dus geen vochtig filter terugplaatsen.

- Zorg dat de stofzuiger uitgeschakeld is en de stekker niet in het stopcontact zit.
- Neem de deksel af.
- Neem het motorfilter uit het raster van de motor.  
Plaats het gereinigde (of nieuwe) motorfilter weer terug.
- Maak de binnenzijde van de deksel los door de 3 klemmen in te drukken.
- Neem het hoofdfilter uit binnenzijde van de deksel.
- Maak het hoofdfilter schoon.
- Leg de binnenzijde van de deksel met de opening op het motorfilter.
- Plaats het gereinigde (of nieuwe) hoofdfilter weer terug.
- Duw de deksel aan de voorkant in de uitsparing en druk de deksel goed aan zodat u hoort de klemmen weer vastklikken.
- Sluit de deksel met de ketelklem.





## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Deze stofzuiger is ongeschikt voor het opzuigen (ontvlambare) vloeistoffen, zuren, oliën of oplosmiddelen. Dit kan explosies veroorzaken.
- Bij het reinigen, onderhouden of repareren mag de machine nooit aan het spanningsnet aangesloten zijn.
- Om u de veiligheid te verzekeren, gebruik alleen originele onderdelen en accessoires. De garantie vervalt wanneer u niet originele accessoires gebruikt. Voor reparaties aan de machine neem contact op met de technische dienst van uw vakgoothandel of van Cleanfix Benelux.
- Controleer regelmatig het netsnoer op beschadigingen. Het (afneembare) netsnoer mag nooit worden overreden, samengeknepen, gescheurd of beschadigd zijn. Deze moet dan meteen vervangen worden.
- Alleen het netsnoer welke dat door fabrikant wordt aanbevolen, mag worden gebruikt.  
Art.nr. 107.150 afneembare netsnoer, 15 meter.
- Het motor – en ketelgedeelte mag niet schoongespoeld worden met water. Deze mag u wel schoonmaken met een vochtige doek.